

AGUJA 2032 PARA CUERO

AGUJA PARA CUERO

MODELO 2032
Punta de Ciro Inverso

✓ Agujas compatibles con todas las máquinas de coser domésticas

2032
90/14

Telas medianas
Cuero, Vinil.

2032
100/16

Telas gruesas
Cuero, Vinil.

2032
110/18

Telas muy gruesas
Cuero, Vinil.

ANTES DE COMENZAR A COSER,
ELIGE LA AGUJA CORRECTA



Cambia tu aguja después
de 6 a 8 horas de uso





Diseñadas específicamente para trabajar con materiales gruesos como el cuero, el vinilo y otros tipos de polipiel. Gracias a esta punta especial, las agujas son capaces de atravesar el cuero o el vinilo sin hacer agujeros demasiado grandes, lo que evita que el material se dañe o se deforme.

SKU: N / A | Categorías: [Accesorios](#), [Agujas](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

Página: 1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- SINGER® es la única marca de máquinas de coser que fabrica sus propias agujas Hechas en Brasil
- Son compatibles con todas las máquinas de coser domésticas
- Cambia tú aguja después de 6 a 8 horas de uso, para mantener la calidad de la costura. ¡El uso excesivo de tu aguja puede provocar la pérdida de sus propiedades y dañar los tejidos!
- Están fabricadas con materiales de alta calidad y diseñadas para cada tipo de costura
- Entre menor sea el grosor de la tela, menor será el calibre de la aguja y el grosor del hilo
- Usa la herramienta correcta para el proyecto correcto en la forma correcta
- SINGER® proporciona durabilidad que suministra alto desempeño y facilita la costura



INFORMACIÓN ADICIONAL

Blister	10 unidades, 5 unidades, Mix 10 unidades, Mix 5 unidades
Tamaño	100/16, 110/18, 70/09, 70/10, 70/10-80/12, 70/10-80/12-90/14, 70/10-80/12-90/14-100/16, 80/11, 80/12, 80/12-90/14-100/16, 90/14, 90/14-100/16, 90/14-100/16-110/18

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



ACEITE SINGER 100
ML