

AGUJA 2045 PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICAS

AGUJA PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICADAS | **MODELO 2045**
Punta Bola

✓ Agujas compatibles con todas las máquinas de coser domésticas

2045 70/09	Telas muy finas Jersey, Organza, Satín, Encaje.
2045 80/11	Telas finos Oxford, Popelina, Tricot.
2045 90/14	Telas medianas Lino, Lyera, Lona.
2045 100/16	Telas gruesas Gabardina, Lana, Lona, Cotelé, Sarga.
2045 110/18	Telas muy gruesas Cotelé, Polar, Drill, Paño

ANTES DE COMENZAR A COSER,
ELIGE LA AGUJA CORRECTA



Cambia tu aguja después de 6 a 8 horas de uso

SINGER

La aguja Singer 2045 con punta de bola es ideal para coser tejidos de punto y telas elasticadas, evitado que los tejidos de las tela se rompan gracias a su punta redondeada. Esta aguja es adecuada para la confección de prendas de vestir como lencería, traje de baños, sudaderas, pantalones deportivos, ropa de trabajo, entre otros.

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Agujas](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

AGUJA PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICADAS | **MODELO 2045**
Punta de Bola

✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas

2045 70/09	Telas muy finas Jersey, Organza, Satin, Encaje.
2045 80/11	Telas finas Oxford, Popelina, Tricot.
2045 90/14	Telas medianas Lino, Lince, Lona.
2045 100/16	Telas gruesas Cotonete, Leno, Leno, Canela, Sarga.
2045 110/18	Telas muy gruesas Canela, Poca, Oril, Pano.

ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA.



Cambia tu aguja después de 6 a 8 horas de uso.

SINGER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- SINGER® es la única marca de máquinas de coser que fabrica sus propias agujas Hechas en Brasil
- Son compatibles con todas las máquinas de coser domésticas
- Cambia tú aguja después de 6 a 8 horas de uso, para mantener la calidad de la costura. ¡El uso excesivo de tu aguja puede provocar la pérdida de sus propiedades y dañar los tejidos!
- Están fabricadas con materiales de alta calidad y diseñadas para cada tipo de costura
- Entre menor sea el grosor de la tela, menor será el calibre de la aguja y el grosor del hilo
- Usa la herramienta correcta para el proyecto correcto en la forma correcta
- SINGER® proporciona durabilidad que suministra alto desempeño y facilita la costura



INFORMACIÓN ADICIONAL

Blister

10 unidades, 5 unidades, Mix 5 unidades

Tamaño

100/16, 110/18, 70/09, 70/10, 70/10-80/12, 70/10-80/12-90/14,
70/10-80/12-90/14-100/16, 80/11, 80/12, 80/12-90/14-100/16,
90/14

MARCA

Singer

IND

