

MÁQUINA DE COSER SINGER M1605




~~\$199.990~~ \$179.990

Fácil de usar para que tus inicios en costura sean un Éxito, Crea, repara o moderniza tus prendas y proyectos.

SKU: 1DS00M1605 | **Categorías:** [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conoce la SINGER® M1605 y descubre lo fácil que es coser.

- Selecciona entre sus 6 puntadas preestablecidas y crea proyectos de costura especiales.
- Su estructura interna de metal te dará la estabilidad que necesitas para que no vibre al momento de coser.
- Realiza trabajos domésticos y pequeñas manualidades y cose hasta por 4 horas continuas.
- Incluye 3 prensatelas básicos para realizar funciones como ojales, cierres y todo tipo de costura.

Inicia tu primer proyecto de costura y no limites tu creatividad.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

Accesorios

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre

- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Placa cubre impelentes
- Llave mariposa
- 2 fieltros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones 41 × 35 cm

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



AGUJA PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICAS

MODELO 2045
Punta Bola

✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas

2045 70/00	Telas muy finas Jersey, Organza, Satén, Encaje
2045 80/11	Telas finas Cortina, Papelina, Terciopelo
2045 90/14	Telas medianas Lino, Lurex, Leno
2045 100/16	Telas gruesas Cortinas, Leno Leno, Cables, Seda
2045 110/18	Telas muy gruesas Cables, Piel, Leno Piel

ANTES DE COMENZAR A COSER
ELIGE LA AGUJA CORRECTA

10

Cambia tu aguja después de 8 a 10 horas de uso



Prensateles para
cierres

Aguja 2045 para
telas de punto y
elásticas

ACEITE SINGER 100
ML