

MÁQUINA DE COSER SINGER M2405



~~\$229.990~~ \$179.990

M2405 es perfecta para los trabajos de costura diarios. Dispone de 8 puntadas en total utilitarias, elásticas y decorativas para satisfacer todas sus necesidades.

SKU: 1DS00M2405 | **Categorías:** [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

SINGER® M2405 8 PUNTADAS 15 Diseño de puntadas
Para crear 66 aplicaciones de puntadas

MÁQUINAS DE COSER DOMÉSTICA

- Diseño moderno y fácil de usar
- Largo de puntadas ajustable
- Selección de ancho de zig-zag
- Regulación presión del prensacola
- Estructura metálica interna para mayor estabilidad
- 70w de potencia y 750 puntadas por minuto
- Ojal automático en 4 pasos
- Dos posiciones de aguja
- Fácil regulación de tensión de hilo, según tela e hilo
- Costura en telas planas y elásticas



INCLUYE Pie de ufo múltiple incluido en la máquina, pie de cierre, pie de ojal, pie de botón, cubre impresoras, 4 caracoles, brocha descosedor, paquete de agujas, desarmador, 2 bases de filtro y guía de acolchado.

- Prensatela uso múltiple
- Prensatela para cierre
- Prensatela para botón
- Cubre impresoras
- Guía de acolchado
- Bobina metálica

2 AÑOS DE GARANTÍA SINGER



SINGER® M2405 PUNTADAS

LARGO DE PUNTADA AJUSTABLE
Controla el largo de las puntadas y distancias de una amplia variedad de opciones creativas.

Largo de puntada 0.5mm

Largo de puntada 1mm

Largo de puntada 2mm

Largo de puntada 3mm

Largo de puntada 4mm

SELECTOR DE PUNTADA

ANCHO DE ZIG-ZAG
Permite escoger la puntada ideal para personalizar cada uno de tus proyectos de costura.

Variante de zig-zag

2 AÑOS DE GARANTÍA SINGER

SINGER® M2405 OTRAS PUNTADAS
Para realizar todo tipo de costuras

- Cierre con puntada recta
- Zig-zag de 3 puntos
- Ojal de 4 pasos
- Puntada de media luna
- Basta invisible
- Basta invisible en tela elástica
- Pegado de botón

APLICACIONES

- Aplicado con zig-zag
- Dobladillo con zig-zag
- Acolchado con recta
- Bordado libre con recta

2 AÑOS DE GARANTÍA SINGER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de coser SINGER® M2405 ofrece las puntadas necesarias para, crear, reparar, realizar manualidades y decoraciones para el hogar. Sólo selecciona la puntada deseada y personaliza con el largo de puntada ajustable para más posibilidades creativas.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

Accesorios

- Prensatelas para usos múltiples
- Prensatelas para cierres
- Prensatelas para botones
- Prensatelas para ojales
- 4 bobinas
- 1 Paquete de agujas
- 1 Brocha descosedor

- 1 Placa cubre impelentes
- 1 Desarmador
- 2 sujetadores de hilo
- 1 Guía acolchado

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso

7 kg

Dimensiones

45,5 × 34 cm

