

MÁQUINA DE COSER SINGER M2605



~~\$249.990~~ \$229.990

La máquina de coser SINGER® M2605 ofrece las puntadas fundamentales necesarias para crear, reparar, realizar manualidades y decoraciones para el hogar. Sólo selecciona la puntada deseada y personaliza con el largo de puntada ajustable para más posibilidades creativas.

SKU: 1DS00M2605 | **Categorías:** [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

SINGER® M2605

19 PUNTADAS
23 Cierres de puntadas
Para crear **88** aplicaciones de puntadas

- o Amplia tu creatividad con más puntadas incorporadas
- o Enhebrador automático que facilita tu vida
- o Selector de largo de puntadas
- o Control de avance de zig-zag
- o Ojal en 4 pasos
- o Ajuste de presión de prensatela
- o Doble posición de aguja
- o Iluminación LED para mejor visibilidad
- o Brazo libre para costuras tubulares
- o Robusta estructura interna de metal y motor de 70w

INCLUYE

Pie de uso múltiple incluido en la máquina, pie de cierre, pie de ojal, pie de botón, codoles imprimenter, 4 caracolas, brocha desescondido, paquete de agujas, desarmador, 2 bases de fieltro y guía de acolchado.

Prensatela
uso múltiple

Prensatelo
para botón

Prensatelo
para ojal en 4 pasos

Codoles
imprimenter

Ojal de
acollado

Brocha
metálica

2 AÑOS DE GARANTÍA

SINGER

M2605




PUNTADAS INCLUIDAS

Ofrece las puntadas necesarias para crear y reparar incluyendo puntadas utilitarias, decorativas, de imitación overlock, elasticidad y más. Permitiendo ajustar el largo de las puntadas y seleccionar el ancho de zig-zag para adaptarse a cada proyecto.

4 PUNTADAS IMITACIÓN OVERLOCK

Refuerza los bordes y evita el desfilachado en sus proyectos.



Overlock inclinado



Overlock inclinado inverso



Overlock invertido



Overlock plano

OTRAS PUNTADAS

Mayor variedad de puntadas, para decoraciones, ribes elásticos, unión de tela y más.



Recto



Panel de abajo



Puntada espina



Zig-zag reforzado



Puntada montaña

2 AÑOS DE GARANTÍA



SINGER® M260S		OTRAS PUNTADAS Para realizar todo tipo de costuras	
	Cierre con puntada recta		Zig-zag de 3 puntos
	Basta invisible en tela elástica		Pegado de botón
	Overlock en cuartas		Overlock inclinado inverso
	Puntada decorativa con zig-zag reforzado		Overlock en tela de brazo
	Decoración con puntada montaña		Puntada decorativa con recta elástica
	Overlock en lycra		Puntada panel de alaja
	Basta invisible		Puntada de media luna
	Overlock en lycra		Overlock en lycra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Costura sencilla y funcional con la máquina de coser mecánica SINGER® M2605. La máquina perfecta, 19 puntadas con 88 aplicaciones de puntadas le brindan la puntada adecuada para cualquier tejido. Las puntadas se muestran claramente en la parte frontal de la máquina. Puede elegir fácilmente la puntada deseada girando el dial selector. Un manual completo está disponible en línea para verlo o descargarlo en cualquier momento.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

Accesorios

- Prensatelas basico
- Prensatelas boton
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Paquete de agujas

- 4 bobinas
- 2 sujetadores de hilo
- 1 Desarmador
- Brocha descosedor
- Guia de acolchado
- Placa cubre impelentes

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	7 kg
Dimensiones	46 × 34 cm

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



**Bolso con ruedas
Singer**



**Tijera multiusos de
7,75"/19,7 cm, rosa**