

MÁQUINA DE COSER SINGER M2605



~~\$249.990~~ \$189.990

La máquina de coser SINGER® M2605 ofrece las puntadas fundamentales necesarias para crear, reparar, realizar manualidades y decoraciones para el hogar. Sólo selecciona la puntada deseada y personaliza con el largo de puntada ajustable para más posibilidades creativas.

SKU: 1DS00M2605 | **Categorías:** [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

SINGER® M2605 19 PUNTADAS 23 tamaño de puntadas
Para crear 88 aplicaciones de puntadas

• Amplia tu creatividad con más puntadas incorporadas
 • Enhebrador automático que facilita tu vida
 • Selector de largo de puntadas
 • Control de ancho de zig-zag
 • Ojal en 4 pasos
 • Ajuste de presión de prensatela
 • Doble posición de aguja
 • Iluminación LED para mejor visibilidad
 • Brazo libre para costuras tubulares
 • Robusta estructura interna de metal y motor de 70w




INCLUYE Pie de uso múltiple incluido en la máquina, pie de cierre, pie de ojal, pie de botón, cuche impenetrable, 8 carretes, broche decorativo, paquete de agujas, desarmador, 2 bases de fieltro y guía de acolchado.





SINGER® M2605 PUNTADAS

PUNTADAS INCLUIDAS
Ofrece las puntadas necesarias para crear y reparar, incluyendo puntadas utilitarias, decorativas, de imitación overlock, elásticas y más. Permite ajustar el largo de las puntadas y seleccionar el ancho de zig-zag para adaptarse a cada proyecto.

4 PUNTADAS IMITACIÓN OVERLOCK
Refuerza los bordes y evita el deshachado en tus proyectos.



OTRAS PUNTADAS Mayor variedad de puntadas, para decoraciones, tela elástica, unión de tela y más.




SINGER® M2605 OTRAS PUNTADAS
Para realizar todo tipo de costuras




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Costura sencilla y funcional con la máquina de coser mecánica SINGER® M2605. La máquina perfecta, 19 puntadas con 88 aplicaciones de puntadas le brindan la puntada adecuada para cualquier tejido. Las puntadas se muestran claramente en la parte frontal de la máquina. Puede elegir fácilmente la puntada deseada girando el dial selector. Un manual completo está disponible en línea para verlo o descargarlo en cualquier momento.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

Accesorios

- Prensatelas basico
- Prensatelas boton
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Paquete de agujas

- 4 bobinas
- 2 sujetadores de hilo
- 1 Desarmador
- Brocha descosedor
- Guia de acolchado
- Placa cubre impelentes

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso

7 kg

Dimensiones

46 × 34 cm

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



Bolso con ruedas
Singer