

PRENSATELAS PARA CIERRE INVISIBLE



\$7.200

Crea cierres ocultos profesionales en prendas y proyectos de decoración del hogar.

SKU: 1SP6169606 | Categorías: [Accesorios](#), [Prensateclas](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las ranuras debajo del prensatelas sujetan los dientes del cierre en su lugar mientras cose.

Categoría: Máquina de coser

Compatibilidad: MA | MB | CA | CC | EA | EC

[Descargar PDF Compatibilidades](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso 1 kg

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



Bolso con ruedas
Singer



Tijeras para tela de
7" / 17.8 cm



ACEITE SINGER 100
ML