


PRENSATELAS PARA COSER BOTONES



\$6.490

Ahorra tiempo cosiendo botones ya que el prensatelas sujeta firmemente el botón mientras lo sujeta a la tela.

SKU: 1SP6019606 | Categorías: [Accesorios](#), [Prensateclas](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los cierres de gancho y ojo también se pueden unir fácilmente con este prensatelas.

- **Categoría:** Máquinas de coser domésticas
- **Compatibilidad:** MA | MB | CA | CC | EA | EC

[Descargar PDF Compatibilidades](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



**Máquina de Coser
Singer M1605**



**Tijeras de punta
aguja de 4" / 10.2
cm**



**ACEITE SINGER 100
ML**